



## LILI SCREEN 2K27 / ECRAN LILI 2K27

# USER'S MANUAL MANUEL UTILISATEUR



**Flash to download** LILI screen tutorial on your **mobile phone**

**Flasher pour télécharger** le tutorial video écran sur votre **téléphone mobile**

+

Connect <https://liliforlife.com/start/> to download Lili Screen App on your computer

Se connectez à <https://liliforlife.com/start/> pour charger l'App LILI sur votre ordinateur

**1 Screen Size 27" 75 Hz**

1 monitor stand-4 screws  
1 power adapter 12 V + US UK  
EU cables  
1 HDMI cable  
1 USB-C cable for LILI mode  
1 User Manuel

**Precautions for use:**

Use only the supplied cables  
and chargers

Use indoors between 10 and  
40°C (50°F and 104°F)

Do not use in case of Seizure

**Care instructions**

Cleaning damp cloth,  
No water explosion  
No exposure to chemicals

**Quick assembly explanation**

Assembling the stand with the  
base

Lay the screen flat Attach the  
stand to the screen, with the 4  
screws provided and a  
screwdriver not included

Connect the power cable, USB  
and optionally HDMI or Display  
port

**1 Ecran de 27" 75 Hz**

1 pied d'écran – 4 vis  
1 Adaptateur 12v + câbles  
secteur US-UK-EU  
1 câble HDMI  
1 câble USB-C pour mode LILI  
1 Manuel utilisateur

**Précaution d'emploi :**

Utiliser seulement les câbles et  
chargeurs fournis

Utiliser entre 10 et 40°C en  
intérieur

Ne pas utiliser en cas  
d'Épilepsie

**Conseils d'entretien**

Nettoyage chiffon humide,  
Pas d'explosion à l'eau  
Pas d'exposition aux produits  
chimiques

**Explication rapide de montage**

Assembler le pied avec le socle

Poser l'écran à plat

Fixer le pied à l'écran, avec les 4  
vis fournis et un tournevis non  
fourni

Brancher le câble  
d'alimentation, l'USB et au  
choix l'HDMI ou le Display port

### Quick use explanation

Install the LILI screen App on your PC or MAC

[www.liliforlife.com/start/lili-screen/](http://www.liliforlife.com/start/lili-screen/)

Connect screen and computer

Use the app to set the brightness and frequency parameters

Use your screen with your own Lili settings each time the Lili Screen connects to your computer

### OSD Settings

KEY	Functions
1 Menu	Show OSD Menu/select function
2 Down	Move icon down/decrease value
3 Up	Move icon up/increase value
4 Exit	Back to last menu/Auto Adjust
5 Off	Turn Off monitor

### Main Menu :

- 1 Color Adjust
- 2 Image Adjust
- 3 Color Temp
- 4 Tools
- 5 On/Off

### Explication rapide :

Installer l'application LILI écran sur votre PC ou MAC

[www.liliforlife.com/start/lili-screen/](http://www.liliforlife.com/start/lili-screen/)

Connectez l'écran à l'ordinateur

Utilisez l'application pour régler les paramètres de luminosité et de fréquence

Utilisez votre écran LILI avec vos paramètres personnels à chaque fois que l'écran se connecte à votre ordinateur

### Réglages OSD

Touches	Fonctions
1 Menu	Accès OSD Menu/sélection
2 Bas	Descend l'icône/Diminue la valeur
3 Haut	Monte l'icône/Augmente la valeur
4 Retour	Retour menu précédent/Auto réglage
5 Off	Ecran Off

### Menu Principal :

- 1 Ajustement de la couleur
- 2 Ajustement de l'image
- 3 Température des couleurs
- 4 Outils
- 5 On/Off

**Legal notices:**

Product Name: Lili Screen

Product ID: Lili 2K27

Input voltage: 12 VDC 4 A

**Les mentions légales :**

Nom du produit : Écran Lili

Ref du produit : Lili 2K27

Tension d'entrée : 12 VDC 4 A

**US Responsible party:**

FCC Statement : This device complies the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Contacts EU :**

Le fabricant déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles des directives européennes applicables. La déclaration de conformité complète est disponible sur demande par

US REP : America Compliance Consulting LCC  
2445 NE division Street, Suite  
202 Bend Oregon 93703, United States  
Email: [fccagent@icerfiti.com](mailto:fccagent@icerfiti.com)

LILI FOR LIFE

107 Allée François Mitterrand  
76100 ROUEN France

Mail : [contact@liliforlife.com](mailto:contact@liliforlife.com)

